

آموزش منوهای کارخوان جدید پیشخوان

اتصال پایه

جهت استفاده از

PCPOS





۱- کلید F3 روی دستگاه را بزنید . ۲- رمز فروشنده (۰۰۰۰) را وارد کنید.



۳- گزینه سوم (تنظیم اتصالات) را انتخاب کنید. ۴- گزینه دوم (شبکه) را انتخاب کنید.





۶- یک IP خالی در شبکه خود را وارد کنید.

۵- گزینه دوم (دستی) را انتخاب کنید.



۸- Gateway را وارد کنید.

۷- SubnetMask را وارد کنید.

نکته :

IP های موجود در این آموزش به عنوان مثال بوده و نیازی به عینا وارد نمودن آنها نیست .
می بایست IP مربوط به شبکه داخلی خود دفا تر وارد گردد.



۶- گزینه CommTimeout را بر روی عدد ۶۰ تأیید کنید.



۹- گزینه Connect Timeout را روی عدد ۱۵ تأیید کنید.

نکات مهم:

✦ برای استفاده از آموزش فوق و تنظیم دستی دستگاه کارخوان حتما باید نسخه دستگاه ۴.۰.۵ و بالاتر باشد.

✦ برای به روز رسانی دستگاه کارخوان به روش ذیل عمل نمائید :

F2 ➡ 0000 ⬅ 5 1 1

انتخاب کلید F۲ ورود رمز ۰۰۰۰ و دکمه ثبت (کلید سبز رنگ) ➡ وارد کردن عدد ۵۱۱

✦ برای مشاهده نسخه نرم افزار دستگاه به روش زیر عمل نمایید.

کلید F۳ ➡ ورود رمز (۰۰۰۰) ➡ گزینه ۵ چاپ مشخصات

بر روی رسید چاپ شده اعداد روبه روی App.Ver. نشانگر نسخه نرم افزار دستگاه می باشد

روش تنظیم PCPOS بر روی دستگاه کارتخوان :

تنظیمات PCPOS بر روی دستگاه:

B

۱۱ - کلید F3 را انتخاب نموده



۱۲ - رمز فروشنده را (۰۰۰۰) وارد کنید





۱۵ - گزینه شبکه را انتخاب نموده

۱۶ - در صورت خالی بودن بخش پورت عدد ۵۴۳۲ را وارد نمایید

نکته : در آخر کلید ثبت (سبز رنگ) را از روی دستگاه کارتخوان انتخاب نموده

تا به صفحه اصلی دستگاه انتقال داده شوید.