

آموزش

بروزرسانی نسخه



روش اول :

استفاده از کد دستوری زیر :



F2 > 0000 > 5 1 1

انتخاب کلید F2 ورود رمز 0000 و دکمه ثبت (کلید سبز رنگ) وارد کردن عدد 511



روش دوم :

۲

طی کردن مراحل زیر :



۱- کلید F2 را فشار دهید



۲- رمز فروشنده ۰۰۰۰ را وارد کنید

۲



۳- گزینه ۵- تنظیمات را انتخاب کنید



۴- گزینه ۱- دانلود از راه دور را انتخاب کنید




۵- گزینه ۱- دانلود برنامه را انتخاب کنید



۶- دستگاه در حال دریافت برنامه می باشد



۷- دریافت برنامه انجام شد



۸- دستگاه خاموش و روشن می شود



۹- رمز فروشنده ۰۰۰۰ را وارد کنید



۱۰- کد دفتر و شماره پایانه نمایش داده می شود